



*präsentiert:*  
**Wie kommt  
Lack  
auf die  
Ansaugspinne**

© [www.e30forum.de](http://www.e30forum.de)

Wir haben also auf verschiedenen Bildern oder auch in echt gesehen wie schön eine schwarze Ansaugspinne mit freigeschliffenem Logo ist, und wollen das nun auch haben/machen.

Jetzt stellen sich vielleicht die Fragen: "Brauche ich Speziallack?" / "Wie geht das?"

Zu Frage Nr.1 (Brauche ich Speziallack) - Nö, gut, einfacher Lack hat auch seine Grenzen aber sollte die Spinne so "warm" werden das der Lack Schaden nimmt, haben wir eh einen Motorbrand.

Zu Frage Nr.2 (Wie geht das):

1 - Spinne abbauen und gründlich von Ölresten befreien, das geht besonders gut mit Bremsenreiniger für die groben Verschmutzungen und der Rest, den erledigt die Spülmaschine. Ok, hier könnte es etwas gemault von Frau oder Freundin geben, also erzählen wir ihr das nicht oder nur soviel das wir gleich ne Maschinenreinigung machen werden. Oder vielleicht erzählen wir ihr auch die Wahrheit: „Schatz hier ist eine große Spinne in der Küche!!!“

2 - da wir ja eh grad in der Küche sind, suchen wir mal schnell nach Edelstahltopfreinigerpads, sollten wir z.B. Reste von irgendwelchen Motorlacksprays oder Wachssprays auf der Spinne haben, bekommen wir die mit nem Pad supi weg.

3 - Jetzt schleifen wir erst mit groben und dann mit immer feinerem Schleifpapier das Logo und die Streifen vor. Hier entscheidet sich wie schön später die BMW-Buchstaben und die Streifen zur Geltung kommen. Also immer schön schleifen schleifen bzw. zum Ende hin polieren.

4 - Glänzen die Streifen und das BMW schön, können wir den Aluhafgrund auftragen. Wo wir doch grad Zugriff auf die Küche haben, trocknen wir die Spinne doch gleich im Umluftherd bei ca. 150°C. Wie schnell doch ein Haftgrund trocknen kann wenn die Temperatur entsprechend ist!

5 - Da der Haftgrund ja schon trocken ist, können wir jetzt den schwarzen Lack auftragen. Und da der Herd grad warm ist, rein mit der Spinne zum trocknen.

6 - Ist der Deckel wieder abgekühlt, polieren wir nun die Streifen und das BMW vorsichtig aus. Bei Bedarf tragen wir noch eine Schicht Lack auf und polieren die Streifen und das BMW erneut aus.

Jetzt können wir die Spinne montieren und fertig.

Material:

Haftgrund für Alu

schwarzer Lack

Edelstahltopfreinigerpads

Schleifpapier grob/fein/superfein

Hilfreich:

Spülmaschine

Umluftherd

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

**Rechtliches:**

Wer will, der kann mein DIY/FAQ, unter Angabe der Quelle, aus dem Internet runterladen und kostenfrei kopieren und oder auf seiner Homepage veröffentlichen. Das DIY/FAQ mit allen Anmerkungen darf Inhaltlich NICHT verändert werden!

Verfasser der Anleitung: Bossi, Webmaster [www.e30forum.de](http://www.e30forum.de)

Ein verkaufen dieser Anleitung ist in keinem Fall zulässig, sollte dieser Bericht oder Teile/Auszüge verkauft werden, so werden unmittelbar und ohne Ankündigung rechtliche Schritte eingeleitet.