



präsentiert:

Einbau WAECO MT-350

© www.e30forum.de

Wer eine Zentralverriegelung (ZV) in seinem E30 hat, der möchte vielleicht noch etwas mehr Komfort haben. Hier bietet sich an eine Funkfernbedienung, z.B. die WAECO MT-350, nachzurüsten.

Werkzeug:

Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher

Prüflampe

8er Nuss

10er Nuss

24er Nuss

Seitenschneider

Flachzange

1. Lenkrad abbauen - es ist zwar nicht unbedingt nötig, so entsteht aber mehr Platz und man kann freier arbeiten (Lenkradschloss muss zum abziehen des Lenkrades geöffnet sein).
2. Fußraumabdeckung abbauen.
3. Motorhaubentriegelung abbauen.
4. Lautspecherverkleidung abbauen.
5. Lautsprecher ausbauen.
6. ZV-Steuergerät ausbauen.
7. Steckverbinder an der Lenksäule ausbauen.
8. Kabelsatz der WAECO nach Schaltplan anschließen, hier kann die Prüflampe hilfreich sein.
9. WAECO-Steuergerät an einem schönen Platz anbauen, bei Fahrzeugen ohne ABS kein weiteres Problem.
10. Funktionstest ob auch alles schön funktioniert.
11. wieder alles schön zusammenbauen.

Tipp: Hat man einen Hund, kann dieser die Kabelbinder "vorsortieren" und durch ansabbern schön geschmeidig machen.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



WAECO MT-350

PIN	Funktion	Farbe	verbinden mit	PIN	Farbe	Funktion
1	Antenne (nicht kürzen)		/	/	/	/
2	Türkontakt plus		/	/	/	/
3	Türkontakt minus	gelb	Türkontakt Fahrerseite	/	braun/lila	
4	Masse	schwarz	WAECO MT-350	12	rot/gelb	zu
			WAECO MT-350	15	rot/schwarz	auf
			BMW ZV Steuergerät	4	braun	Masse
5	Zündplus	orange	BMW ZV Steuergerät	5	grün	Zündplus
6	Komfortausgang	/	/	/	/	/
7	Blinker links	schwarz/weiss	30poliger Stecker	4	blau/rot	Blinker links
8	Blinker rechts	schwarz/grün	30poliger Stecker	5	blau/schwarz	Blinker rechts
9	/		/	/	/	/
10	zu		/	/	/	/
11	zu	grau/rot	BMW ZV Steuergerät	7	gelb/blau	zu
12	zu	rot/gelb	WAECO MT-350	4	schwarz	Masse
			WAECO MT-350	15	rot/schwarz	auf
			BMW ZV Steuergerät	4	braun	Masse
13	auf		/	/	/	/
14	auf	blau/rot	BMW ZV Steuergerät	6	grün/blau	auf
15	auf	rot/schwarz	WAECO MT-350	4	schwarz	Masse
			WAECO MT-350	12	rot/gelb	zu
			BMW ZV Steuergerät	4	braun	Masse
16	Dauerplus	rot	BMW ZV Steuergerät	3		Dauerplus

Stellung der DIP-Schalter :

1 - off

2 - on

An dieser Stelle vielen Dank an RoBoCoP für sein .xls!

Rechtliches:

Wer will, der kann mein DIY/FAQ, unter Angabe der Quelle, aus dem Internet runterladen und kostenfrei kopieren und oder auf seiner Homepage veröffentlichen. Das DIY/FAQ mit allen Anmerkungen darf Inhaltlich NICHT verändert werden!

Verfasser der Anleitung: Bossi, Webmaster www.e30forum.de

Ein verkaufen dieser Anleitung ist in keinem Fall zulässig, sollte dieser Bericht oder Teile/Auszüge verkauft werden, so werden unmittelbar und ohne Ankündigung rechtliche Schritte eingeleitet.